

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce kit de réparation. Celui-ci vous permet de réparer les parquets et sols stratifiés, mais aussi les surfaces en bois, en liège ou en plastique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Fer à fondre
- Racleur de nettoyage
- Spatule avec fonction rabot
- Spatule avec arrondi
- 11 bâtons de cire
- Éponge à poncer
- Chiffon de nettoyage
- 2 piles 1,5 V (type AA/LR6/Mignon)
- Boîte de rangement
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique : 2 piles 1,5 V (de type : AA/LR6/Mignon)

Dimensions : env. 14,7 x 3,5 x 2,5 cm

Poids : 80 g (avec piles)

Mise en marche

Le fer à fondre est alimenté par 2 piles 1,5 V (type AA/LR6/Mignon)

- Ouvrez le compartiment à piles situé sous le fer à fondre
- Installez les piles dans le compartiment en veillant à respecter la polarité indiquée sur l'appareil.
- Refermez le compartiment à piles en remettant simplement le couvercle à sa place.

Utilisation

Allumer/Éteindre l'appareil

- Pour allumer l'appareil, placez l'interrupteur marche/arrêt en position ON.
- Maintenez le bouton d'activation (jaune) appuyé afin de faire chauffer la pointe du fer à fondre.
- Placez l'interrupteur marche/arrêt en position OFF pour éteindre l'appareil.

Préparation

Nettoyez la zone endommagée à l'aide de la spatule, et retirez tous les morceaux qui se détachent. Aplatissez les bords de la zone endommagée.

Choix de la couleur

Choisissez les tons les plus adaptés (A-K). Appliquez plusieurs couches de cire, en utilisant des tons clairs à plus foncés. Pour les surfaces en bois massif, il est recommandé d'ajouter une couche transparente (K) afin de créer un effet de profondeur.

Fonte et remplissage

Allumez l'appareil, et faites chauffer la pointe du fer à fondre comme décrit sous "Allumer/Éteindre l'appareil". Ne faites fondre qu'un petit morceau de la cire solide, et versez la cire fondue dans l'endroit à réparer, jusqu'à ce qu'elle déborde légèrement. Commencez par la cire de couleur claire, puis ajoutez couche par couche la cire plus foncée.



NOTE :

La cire transparente (K) est dans la plupart des cas suffisante pour couvrir les éraflures.

Spatules

Pour traiter des surfaces verticales, commencez par mélanger les cires de différents tons avant de prélever et d'appliquer la cire à l'aide de la spatule avec fonction rabot. Pour traiter les arrondis, utilisez la spatule avec arrondi pour appliquer la cire dure sur les endroits endommagés.

Raboter

Laissez la cire refroidir pendant environ 10 secondes. Une fois la cire refroidie, nivelez la surface réparée en la rabotant avec la spatule adaptée, sans appuyer.

Finition

Pour un résultat parfait, vous pouvez reproduire le veinage du bois en utilisant un ton plus foncé. Nivelez ensuite à nouveau la surface réparée en la rabotant avec la spatule adaptée.

Dégraisser

Pour finir, éliminez les derniers résidus de graisse à l'aide de l'éponge à poncer. Cela permet également d'ajuster le niveau de brillance de la surface.

Nettoyage des rainures du rabot

Une fois le fer à fondre refroidi, placez le racleur de nettoyage sur la pointe du fer à fondre, et raclez les restes de cire se trouvant sur les rainures du rabot.

Nettoyage

Nettoyez le fer à fondre et sa pointe avec le chiffon de nettoyage. Avant de les nettoyer, attendez qu'ils aient complètement refroidi.

Lors du nettoyage, veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait endommager l'appareil de manière irréversible.

N'utilisez aucun produit chimique ou abrasif. Cela pourrait endommager le boîtier.

Stockage

Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, veuillez retirer les piles. Rangez tous les éléments de l'appareil dans la boîte de rangement, dans un endroit propre, sec, et à l'abri des rayons directs du soleil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à ne pas activer le fer à fondre involontairement. Assurez-vous que le fer à fondre est éteint avant de le saisir ou de le transporter.
- Lorsque vous reposez le fer à fondre, éteignez-le en plaçant l'interrupteur sur la position OFF.
- Évitez tout contact avec la pointe du fer à fondre. Protégez-vous également des gouttes de cire chaude. Risque de brûlure !
- Cet appareil n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs (ou "piles rechargeables") délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-5094, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
03.08.2015